

Natürliches Holzparkett sorgt für ein angenehmes Ambiente im Badezimmer

Schaffen Sie ein neues Wohlgefühl! Ein Badezimmer, das in harmonischen Natur- und Holzönen gestaltet ist, fühlt sich immer angenehm warm an. Sind die Wände und Böden aus echtem Holz, liegt die gefühlte Raumwärme sogar ein bis zwei Grad über der effektiven Temperatur.

Welches Parkett eignet sich?

Holzarten mit geringem Quell- und Schwindverhalten sind vorzuziehen optimal ist z.B. Eiche, Räuchereiche.

Die Oberflächen von Bauwerk Parkett weisen eine sehr hohe Oberflächenqualität auf und eignen sich deshalb sehr gut für die Verlegung im Bad. Damit Sie lange Freude an Ihrem Bauwerk Parkett haben, sollten ein paar Dinge beachtet werden. Wir empfehlen Ihnen die Erstpflege generell durch Ihren Verleger vornehmen zu lassen. Dadurch werden die unbehandelten Fugen- und Kantenbereiche besser gegen das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit geschützt.

Bei geölten Oberflächen empfehlen wir Ihnen die regelmässige Durchführung eines sogenannten «Tropfentests», um einfach zu überprüfen ob die Oberfläche immer genügend geschützt ist. Durch die regelmässige Ölpflege werden auch Kratzer oder Verletzungen im Holz wieder geschützt.

Mit diesem «Trick» wissen Sie schnell, ob Sie nachölen müssen: Lassen Sie einen Wassertropfen auf Ihr naturgeöltes Parkett fallen. Bleibt der Tropfen gespannt auf der Oberfläche liegen, ist mit Ihrem Parkettboden alles in Ordnung. Dringt der Tropfen sofort ins Holz ein, muss die Oberfläche nachgeölt werden. Das Nachölen kann entweder selbstständig mit Bauwerk Pflegeöl Eco durchgeführt werden oder Sie beauftragen ihren Parkettverleger.

Bitte beachten Sie folgende Tipps:

- › Gesundes Raumklima
20 bis 22 °C und in der Heizperiode 35 bis 45% Luftfeuchtigkeit
- › Ausreichende Lüftung
Nach dem Duschen oder Baden grundsätzlich richtig durchlüften.
- › Stehende Nässe rasch aufwischen
Nach dem Duschen oder Baden stehendes Wasser rasch aufwischen, damit das Holz nicht aufquellen kann oder Wasserflecken entstehen.
- › Fussbodenheizung
Die Oberflächentemperatur darf 29 °C nicht übersteigen. Es sind grundsätzlich die Vorschriften gemäss «Merkblatt zur Verlegung auf Fussbodenheizung» einzuhalten.



Parkett: Bauwerk Studiopark, Eiche Mandorla

- › Reinigung und Pflege
Im Bad empfehlen wir neben der üblichen Reinigung und Pflege die regelmässige Durchführung des Tropfentests
- › Stehende Nässe
Wischen Sie stehende Nässe wie z.B. Pfützen, Wasserlachen oder Wasserspritzer nach dem Baden oder Duschen möglichst rasch auf.

Weitere Informationen unter: www.bauwerk-parkett.com